

### **MTRLWIN ver 2,10**

- Komplettering för material till Tappwin.
- Kolumnbredd för absorbenter är justerad.

### **MTRLWIN ver 2,09**

- Åtgärder för anpassning till Windows 8.

### **MTRLWIN ver 2,08**

- Åtgärdat fel vid skapa radiator vid val av ”visa ej höjd”.

### **MTRLWIN ver 2,07**

- Åtgärdat fel vid skapa radiator för endast visa totalbredd.
- Åtgärdat decimalhantering i Windows 7.

### **MTRLWIN ver 2,06**

- Ändrad rutin för inläsning av manualer för att ej vara beroende av version.
- Fyller fönster om ingen rullningslist.
- Felkontroll vid skapande av databas för radiatorer/konvektorer.

### **MTRLWIN ver 2,05**

- Möjlighet att lägga till rad före eller efter markerad rad när första raden är markerad.
- Vid lägg till data för radiatorer kom inte n-faktor med i slutet av tabellen.
- Kompletterad med n-faktoromräknare för radiatorer.
- Inmatningshjälp för radiatorer. Blir mycket lättare att själv skapa radiatorlista.
- Manual fungerar med Acrobat 7.

### **MTRLWIN ver 2,04**

- Decimalhanterare justerad.

### **MTRLWIN ver 2,03**

- Manual är nu åtkomliga från programmet.
- Kompletterad med absorbenter för LJUDWIN.

# ÖNs DATA

## Programuppdateringar

---

- Problem vid hämtning av materialdata vid start via ROERWIN och med Windows NT åtgärdat.
- Kolumner följer med när formulär förstoras.

### MTRLWIN ver 2,02

- Kompletterad med styrventiler.
- Kompletterad med radiatorer och konvektorer.
- Diverse buggar i samband med hämtning och lagring åtgärdade.

### MTRLWIN ver 2,01

- Sparar data även med klick på ”kryss” i övre högra hörnet.

### MTRLWIN ver 2,00

- Kompletterad så att start kan ske från ROERWIN 2.00.
- Går att starta genom att klicka på materialfil i filhanteraren.
- Kompletterad med differenstrycks-, mät- och avstängningsventiler.
- Filnamn för materialdata utökad till 10 tecken.

### MTRLWIN ver 1,4

- Åtgärd så att felmeddelande ej visas vid komplettering av nytt material eller ändring i material.